

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Перед началом использования удлинителя внимательно ознакомьтесь с требованиями и указаниями, изложенными в паспорте!

1. Общие сведения и назначение.

Удлинитель силовые (комплекты удлинительных шнуров), являются соединительными устройствами штепсельного типа, состоящими из шнура с брызгозащищенной вилкой на одном конце и брызгозащищенной розеткой на другом конце шнура. Корпуса вилки и розетки выполнены из высококачественного пластика, шнур с медными жилами (сечение в соответствии с требованиями ГОСТ ИЕС 60884-2-7-2013) и поливинилхлоридной изоляцией. Предназначены для обеспечения присоединения электрических приемников к однофазным электрическим сетям, могут применяться в помещениях или вне их. Эксплуатация может осуществляться неквалифицированным персоналом.

2. Технические характеристики.

Артикул	Напряжение в сети U (номинал.)	Мощность P (макс.)	Ток I (макс.)	Длина шнура L	Число розеток	Вилка	Розетка
9632014	250	1300	6	10	1	6/250(2P)	6/250
9632016	250	1300	6	20	1	6/250(2P)	6/250
9632018	250	1300	6	30	1	6/250(2P)	6/250
9632019	250	1300	6	40	1	6/250(2P)	6/250
9632020	250	1300	6	50	1	6/250(2P)	6/250
9631997	250	1300	6	10	1	6/250(2P)	6/250
9631999	250	1300	6	20	1	6/250(2P)	6/250
9632001	250	1300	6	30	1	6/250(2P)	6/250
9632002	250	1300	6	40	1	6/250(2P)	6/250
9632003	250	1300	6	50	1	6/250(2P)	6/250

ВНИМАНИЕ! подключать только электроприборы класса защиты от поражения электрическим током II (с символом )

3. В комплект поставки входят: удлинитель; потребительская упаковка; настоящий паспорт.

4. Условия эксплуатации.

Удлинитель предназначен для эксплуатации внутри помещений и вне их при температуре окружающей среды, не превышающей 25°C (с допустимым временным увеличением до 35°C), с нижним пределом температуры окружающего воздуха 1°C.

Не допускается эксплуатация в помещениях и (или) зонах с наличием пожароопасных, потенциально взрывоопасных, химически агрессивных сред, в помещениях с повышенной влажностью, при наличии атмосферных осадков. Срок службы 5 лет.

5. Требования безопасности.

Запрещается:

- эксплуатация удлинителя в условиях, не соответствующих требованиям раздела 2 и 4;
- эксплуатация при наличии повреждений, удлинителя и (или) его составных частей, точки подключения;
- подключение нагрузки, превышающей установленную;

Внимание! Превышение максимально допустимой нагрузки может вызывать возгорание изоляции кабеля!
При эксплуатации кабель должен быть полностью смотан с рамки!

- располагать, розетку и (или) кабель удлинителя вблизи открытого огня и (или) вблизи нагревательных приборов;

- разбирать удлинитель.

Не прикасайтесь к удлинителю мокрыми руками!

Не допускайте попадание воды и или других жидкостей в контактные гнезда штепсельных розеток! Не допускайте попадание посторонних предметов, воды и или других жидкостей в контактные гнезда штепсельных розеток! При попадании воды и или других жидкостей в контактные гнезда штепсельных розеток удлинитель просушить, если при этом удлинитель находился под напряжением немедленно обесточить точку подключения!

При появлении дыма, запаха горячей изоляции, характерном потрескивании немедленно обесточить точку подключения!

При срабатывании тепловой защиты (при её наличие) немедленно прекратить работу и отключить удлинитель от сети.

6. Указания по эксплуатации.

При эксплуатации удлинителя соблюдайте требования безопасности (см. раздел 5)!

6.1 Перед началом эксплуатации осмотрите удлинитель (см. раздел 5).

6.2 Выбрать место расположения удлинителя, полностью размотать и разместить шнур. Подключить удлинитель к стационарной розетке (точке подключения).

6.3 Подключить к удлинителю вилку питаемого электроприбора.

6.4 По окончании использования отключите питаемый электроприбор, извлеките вилку удлинителя из стационарной розетки, сматывайте шнур, уберите в место хранения.

Внимание! При извлечении вилки из штепсельной розетки держите ее за корпус!

7. Техническое обслуживание.

Следите за чистотой удлинителя, при необходимости протирайте корпус увлажненной ветошью, не используйте растворители и абразивные материалы. Удлинитель при этом должен быть обесточен!

8. При обнаружении неисправностей обратится к квалифицированному специалисту!

9. Условия хранения, транспортировки и утилизации.

9.1 Допускается транспортировка удлинителя любым видом транспорта, при температуре от минус 40 до 50°С. При транспортировке не допускать воздействия атмосферных осадков!

9.2 Хранение осуществляется в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от минус 40 до 50°С, относительной влажности до 70%, допускается хранение при влажности до 95% при температуре 25°С.

9.3 Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран-участников Таможенного союза.

10. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации 3 года, с момента начала эксплуатации, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки, хранения.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте паспорт и чек в течении гарантийного срока эксплуатации!

Дата изготовления (дата партии) и номер партии указаны на маркировке и упаковке.

Сведения о подтверждении соответствия Техническим регламентам Евразийского экономического союза (Таможенного союза) размещены на сайте изготовителя, адрес www.univ.su.

Сделано в России. Производитель: ООО «Электросервис», 143987, Московская обл., Балашиха г., Железнодорожный мкр., ул. Советская, дом № 83, оф. № 1